

太陽電池モジュール開梱時ご確認ください

2025.2.10作成

1	<p><u>荷受け時にドライバーと目立った外傷がないか一緒にご確認ください。問題が発生した場合はドライバーに伝えてください。</u></p> <p>外装箱に巻かれた保護用ラップをナイフなどで切り開き、外装箱を傷つけないよう注意しながら取り外します。</p>	
2	<p>ビニールの固定用バンドを外します。バンドの結合箇所を両手で引っ張り、左右反対方向に力を入れてねじると簡単に取り外すことができます。 (もしくはナイフでバンドを切ります)</p>	
3	<p>箱に破損がないかチェックしてください。</p>	
4	<p>「開梱説明書」通りに箱を開け、モジュールに傷や割れがないかチェックしてください。</p>	

**破損があった場合、次ページの情報を写真に撮り、
担当営業にご連絡下さい**



以下情報をお知らせください。

①当該モジュールの写真



①-A 表から撮影



①-B 裏から撮影

②モジュール側面のシリアルナンバー



③モジュール裏ラベル写真



④破損部分の写真（箱・モジュール両方）



不明点ございましたら、下記までお問合せください。

神戸で生まれた太陽電池モジュールメーカー

リープтонエネルギー株式会社

リープтонソーラー

検索

【本 社】〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町 1-2-1 東成ビルディング 6F

【東京支社】〒105-0004 東京都港区新橋 3-5-10 新三ビル 6F



0120-850-800



info-lp@leaptonenergy.jp

